Vandenbroeck & Cie

Mode d'emploi
Numéro de référence HQ22072

Nous vous félicitons pour l'achat de votre montre Vandenbroeck & Cie. Cette montre de précision a été produite après les standards de qualité les plus hauts. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle montre.
Le mouvement ISA 8172.220 possède d'une indication analogue avec une indication de seconde spéciale et une indication de la date. Cette montre possède une fonction chronographe avec deux pênes et les fonctions START-STOPP, ADD et SPLIT. La fonction START-STOPP vous permet de mésurer le temps d'un évenement, la fonction ADD peut stopper des temps partiels tandis que la fonction SPLIT mésure des entre-temps.

Réglage
Pour ajuster la montre, dégagez la couronne en deux positions de la façade.

Réglage de l'heure
Dégagez la couronne de la façade jusqu'à la deuxième position de la façade pour ajuster l'heure.

Réglage de la date
Dégagez la couronne de la façade jusqu'à la première position. Tournez la couronne dans le sens horaire pour ajuster la date.

L'utilisage de la fonction chronomètre
Pour l'utilisage de la fonction chronomètre deux indicateurs sont à votre disposition: L'aiguille avec la pointe étroite sur l'écran principal et l'indicateur pour les minutes passées sur la position de 10 heures. Avant l'utilisage de la fonction chronométrique les indicateurs doivent être remis à zéro et la couronne doit être dans la façade. Normalement il ne faut remettre tout à zéro qu'après le changement de la battérie.

Remettre les indicateurs à zéro
Pour remettre les indicateurs à zéro appuyez sur le bouton inférieur et supérieur du côté droit en même temps. Ensuite appuyez sur le bouton inférieur du côté droit pour remettre l'indicateur de minutes à zéro qui se trouve à la position de 10 h. Ensuite veuillez appuyez sur le bouton droit supérieur pour remettre l'indicateur de secondes à zéro. Pour finir appuyez encore une fois sur les deux boutons en même temps. La fonction chronométrique est remise à zéro.

Chronométrage simple (Fonction START-STOP)
Par un chronométrage simple vous pouvez chronométrer des événements. Veillez à ce que tout les indicateurs soient remis à zéro.
Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer et arrêter le chronométrage.
Ensuite vous pouvez lire le temps chronométré sur les indicateurs.
Après le chronométrage appuyez sur le bouton inférieur pour remettre les indicateurs à zéro.

Chronométrages multiples (Fonction ADD)
Le chronométrage multiple permet de chronométrer plusieurs intervalles. Chaque événement est chronométré séparément et les temps sont additionnés.
Veillez à ce que au début tout les indicateurs soient remis à zéro.
Pour commencer à chronométrer le premier événement appuyez sur le bouton supérieur. A la fin du premier événement appuyez de nouveau sur le même bouton.
Au début du deuxième événement à chronométrer appuyez encore une fois sur le bouton supérieur. A la fin du deuxième événement vous devez appuer sur le même bouton pour arrêter le chronométrage.
Répétez cette procédure pour tout les événements dont vous voulez mensurer le temps.
Ensuite vous pouvez lire la durée totale.
Après le chronométrage multiple appuyez sur le bouton inférieur pour remettre les indicateurs à zéro.

Chronométrage d'entre-temps (Fonction SPLIT)
Le chronométrage SPLIT permet de chronométrer les événements comme dans le mode ADD mais en plus vous pouvez lire les entre-temps.
Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer le chronométrage.
A la fin du premier événement vous appuyez sur le bouton inférieur. Vous verrez l'entre-temps chronométré comme les indicateurs s'arrêtent, mais en même temps le chronométrage continuera.
Appuyez sur le bouton inférieur pour procéder avec le chronométrage. Le fonctionnement de la montre conforme automatiquement les indicateurs au temps défilé. Vous pouvez répeter cette procédure jusqu'à ce que tout les entre-temps sont chronométrés.
A la fin du chronométrage appuyez sur le bouton supérieur. Pour remettre les indicateurs à zéro appuyez sur le bouton inférieur.